

ERA - 550040A - SENSOR,POSICION ARBOL LEVAS

Sensor de posición árbol de levas

Sensor que determina la posición del árbol de levas, esencial para un óptimo rendimiento del motor. Asegura un funcionamiento eficiente y un mejor control del tiempo de encendido.