

JBM - 52616 - TENSIOMETRO PARA CORREAS DISTRIBUCION

Tensiómetro para correas de distribución

Mide con precisión la tensión en correas de distribución, asegurando el rendimiento óptimo del motor. Ideal para profesionales y aficionados automotrices. Robusto y fácil de usar.