

## **ERA - 550046 - SENSOR,POSICION ARBOL LEVAS**

Sensor de posición árbol de levas

Sensor de posición del árbol de levas, esencial para el control de la sincronización del motor. Asegura un rendimiento óptimo y reduce el consumo de combustible.