

## **ERA - 550235A - SENSOR,POSICION ARBOL LEVAS**

Sensor de posición árbol de levas

Sensor de posición del árbol de levas, imprescindible para el correcto funcionamiento del motor. Asegura la sincronización ideal del sistema de encendido y la inyección de combustible.