

## **ERA - 550347 - SENSOR,POSICION ARBOL LEVAS**

Sensor posición árbol de levas

Sensor de posición del árbol de levas para un rendimiento óptimo del motor. Asegura el correcto sincronismo en el sistema de inyección y encendido.