

## **ERA - 555238 - TRANSDUCTOR PRESION,CONTROL GASES ESCAPE**

Transductor de presión de escape.

Transductor de presión para el control de gases de escape. Mantén tu vehículo en óptimas condiciones garantizando un rendimiento eficiente del motor.