

Ate - 620955 - INDICADOR DE DESGASTE

Indica el desgaste de frenos

El indicador de desgaste es esencial para conocer el estado de tus frenos, garantizar mayor seguridad y prolongar la vida útil de tus componentes.