

## **ERA - 551627A - SENSOR,TEMP.GAS ESCAPE**

Sensor de temperatura de gases de escape

Controla la temperatura de los gases de escape para optimizar el rendimiento y la eficiencia de tu vehículo.  
Ideal para mantener el motor funcionando en condiciones óptimas.