ERA - 551630A - SENSOR,TEMP.GAS ESCAPE

Sensor de temperatura escape

Sensor de temperatura para gases de escape, esencial para el rendimiento y la seguridad de tu vehículo.
Garantiza mediciones precisas y un mejor control de emisiones.