## RZT - 995095 - PISTOLA DE SOLDAR 200W

## Soldadura herramienta-electrica

El soldador proporciona tres áreas de temperatura ajustables que permiten al usuario ajustar la temperatura de la punta de soldadura usando la perilla de ajuste.

Esto puede cumplir con varias aplicaciones.

Los ajustes de temperatura a continuación son solo recomendaciones.

Comience siempre con la temperatura del soldador en su configuración más baja y aumente la temperatura según sea necesario.

Voltaje (V) 230

Frecuencia (Hz) 50

Longitud del cable (m) 1,5

Potencia (W) 200

Temperatura de la punta (?) 500

Tiempo de calentamiento (seg.) 8-10

Aislamiento II

Ajuste de temperatura A. 70-200°C / B. 200-350°C / C. 350-500°C



