

NTY - EGTTY001 - NTY SENSOR DE TEMPERATURA DE ESCAPE

Sensor de temperatura de escape de NTY.

Sensor NTY para medir la temperatura de escape. Garantiza un rendimiento óptimo del motor y cumplimiento de normativas de emisiones. TOYOTA AURIS 2.20D-4D 130KW 06-12, AVENSIS 2.2D-4D 110KW, 130KW 05-08, COROLLA VERSO 2.2D-4D 100KW, 130KW 05-09, RAV 4 III 2.2D 05-13 /BEHIND DPF





