

3RG - 95800 - SENSOR BOTELLA EXPANSIÓN

Sensor de botella de expansión

Sensor de botella de expansión, esencial para el control de temperatura y nivel de refrigerante. Garantiza un funcionamiento óptimo del motor y previene sobrecalentamientos.

