

ERA - 550916A - SENSOR, POSICION ARBOL DE LEVAS

Sensor de posición árbol de levas

Sensor de posición árbol de levas, esencial para el control del motor y el rendimiento óptimo del vehículo. Asegura la sincronización correcta en la inyección y el encendido.