

## **ERA - 551694A - SENSOR, POSICION ARBOL DE LEVAS**

Sensor de posición árbol de levas

Sensor de posición del árbol de levas, esencial para un rendimiento óptimo del motor. Asegura la sincronización perfecta en la inyección y encendido.