ERA - 551923 - SENSOR, TEMP. GAS ESCAPE

Sensor de temperatura escape.

Sensor de temperatura para gas de escape, esencial para el rendimiento óptimo de tu motor y la reducción de emisiones. Asegura el correcto funcionamiento de tu vehículo.