

ERA - 551925 - SENSOR, TEMP. GAS ESCAPE

Sensor de temperatura de gas escape

SENSOR, TEMP. GAS ESCAPE: Optimiza el rendimiento de tu vehículo. Este sensor mide la temperatura de los gases de escape, mejorando la eficiencia y reduciendo emisiones.