Ate - 620274 - INDICADOR DE DESGASTE

Controla el desgaste de tus frenos.

El indicador de desgaste es esencial para garantizar la seguridad de tu vehículo. Permite monitorear el estado de las pastillas de freno, evitando daños y prolongando la vida útil de tus componentes.