

## **Ate - 620416 - INDICADOR DE DESGASTE**

Indicador de desgaste para frenos.

El indicador de desgaste es una herramienta esencial para garantizar la seguridad de tu vehículo. Permite detectar cuánto han desgastado las pastillas de freno y cuándo es necesario cambiarlas.