

Ate - 620917 - INDICADOR DE DESGASTE

Indicador de desgaste para tu vehículo

El Indicador de Desgaste permite monitorear el estado de las piezas de freno. Asegura la seguridad y rendimiento de tu vehículo al detectar su desgaste a tiempo.