

## **TOOLHUB - 1034 - PASADOR BLOQUEO CIGUENAL BMW**

Descripción:

utilizado para bloquear el cigüeñal en la posición TDC mientras se realiza el trabajo de servicio relacionada con la sincronización del motor.

Para M21, M40, M41, M42, M43, M43TU, M44, M47, M47TU, M50, M51, M52, M52TU, M54, M56, motores M57, M57TU, M60, M62, M62TU, M70, M73, S50B30, S50B32, S54 y S62.

