Ate - 620018 - INDICADOR DE DESGASTE

Indicador de desgaste para frenos

El indicador de desgaste es esencial para mantener la seguridad de tu vehículo. Detecta el desgaste de las pastillas de freno, mejorando tu control y seguridad en la conducción.