Ate - 620008 - INDICADOR DE DESGASTE

Verifica el desgaste de tus frenos.

El indicador de desgaste es esencial para evaluar el estado de los frenos. Asegura tu seguridad al conducir al permitirte identificar a tiempo cuándo es necesario reemplazarlos.