

NTY - HSRLR000 - KIT DE AUTOAJUSTADORES DE ZAPATAS

Kit de autoajustadores para frenos de tambor.

Calidad y rendimiento garantizados con el kit de autoajustadores NTY para frenos de tambor. Ideal para mantener la seguridad y el funcionamiento de tu vehículo. LAND ROVER FREELANDER 2 2.0/2.2/3.2 06-

