

ERA - 551625A - SENSOR,TEMP.GAS ESCAPE

Sensor de temperatura gas escape

Sensor de temperatura para gas de escape, esencial para el control de emisiones y el rendimiento del motor. Mejora la eficiencia y reduce el riesgo de daños en el sistema de escape.