

ERA - 566039A - SENSOR,AUXILIAR APARCAMIENTO

Sensor auxiliar de aparcamiento

Mejora la seguridad de tus maniobras con el sensor auxiliar de aparcamiento. Un dispositivo esencial que te ayuda a evitar obstáculos y a aparcar con precisión, asegurando una experiencia de conducción sin estrés.