

## **ERA - 550088A - SENSOR,POSICION ARBOL LEVAS**

Sensor de posición árbol de levas.

El sensor de posición árbol de levas garantiza el correcto funcionamiento del motor al monitorizar la posición del árbol de levas. Ideal para mantener el rendimiento óptimo de tu vehículo.