

ERA - 550038 - SENSOR,POSICION ARBOL LEVAS

Sensor posición árbol de levas.

Mejora el rendimiento de tu motor con nuestro sensor de posición del árbol de levas, garantizando una alineación precisa para una operación eficiente y una mayor durabilidad.