

## **Ate - 620018 - INDICADOR DE DESGASTE**

Indicador de desgaste para frenos

El indicador de desgaste es esencial para mantener la seguridad de tu vehículo. Detecta el desgaste de las pastillas de freno, mejorando tu control y seguridad en la conducción.