

Ate - 620020 - INDICADOR DE DESGASTE

Indicador de desgaste para neumáticos

El indicador de desgaste es esencial para medir la profundidad de los neumáticos y garantizar tu seguridad en la carretera. Mantén el control del estado de tus neumáticos y previene accidentes con este sencillo dispositivo.