

## **Ate - 620070 - INDICADOR DE DESGASTE**

Indicador de desgaste para frenos

El indicador de desgaste es esencial para supervisar el estado de los frenos de tu vehículo. Asegura una conducción segura y prolonga la vida útil de las pastillas de freno.