

Ate - 620940 - INDICADOR DE DESGASTE

Indicador de desgaste para frenos

El indicador de desgaste es esencial para garantizar la seguridad de tu vehículo. Monitorea el estado de los frenos y evita accidentes. Compatible con múltiples modelos, fácil de instalar.