

ERA - 330216 - INTERRUPTOR TEMPERATURA, VENTILADOR DEL RADIADOR

Interruptor ventilador radiador

Interrumpe o activa el ventilador del radiador según la temperatura. Asegura el funcionamiento óptimo del motor, prolongando su vida útil y mejorando la eficiencia del vehículo.