

ERA - 440040 - CONMUTADOR EN LA COLUMNA DIRECCION

Conmutador en columna dirección

Conmutador en la columna de dirección, esencial para el control de señales y funciones de iluminación del vehículo. Alta calidad y compatibilidad para un rendimiento óptimo.