

ERA - 440436 - CONMUTADOR EN LA COLUMNA DIRECCION

Conmutador columna dirección

Conmutador en la columna de dirección, esencial para el correcto funcionamiento de los sistemas eléctricos del vehículo. Asegura la activación de luces y funciones de señalización.