

ERA - 550002 - SENSOR,POSICION ARBOL LEVAS

Sensor posición árbol de levas

Controla la sincronización del motor con el sensor de posición del árbol de levas. Garantiza un rendimiento óptimo y menores emisiones. Compatible con múltiples modelos.