# ERA - 550020 - SENSOR,POSICION ARBOL LEVAS

Sensor posición árbol de levas

Sensor de posición del árbol de levas, esencial para el correcto funcionamiento del motor. Garantiza un rendimiento óptimo y una excelente respuesta del vehículo.