

ERA - 550033 - SENSOR, POSICION ARBOL LEVAS

Sensor de posición árbol de levas

Sensor de posición del árbol de levas, esencial para la gestión del motor. Asegura el rendimiento óptimo, mejorando la eficiencia y el control del tiempo de encendido.