

ERA - 550034A - SENSOR,POSICION ARBOL LEVAS

Sensor posición árbol de levas

Sensor de posición del árbol de levas, esencial para un rendimiento óptimo del motor. Garantiza un funcionamiento eficiente y reduce emisiones. Compatible con múltiples modelos.