

ERA - 550040 - SENSOR, POSICION ARBOL LEVAS

Sensor posición árbol de levas

Sensor de posición árbol de levas, crucial para el rendimiento del motor. Garantiza la sincronización precisa del árbol de levas. Asegura un funcionamiento óptimo y eficiente del motor de su vehículo.