ERA - 550046A - SENSOR,POSICION ARBOL LEVAS

Sensor de posición árbol de levas

Sensor de posición del árbol de levas, esencial para el rendimiento óptimo del motor. Aumenta la eficiencia y mejora la sincronización del encendido.