

ERA - 550348 - SENSOR,POSICION ARBOL LEVAS

Sensor posición árbol de levas

Sensor de posición del árbol de levas, esencial para el correcto funcionamiento del motor. Asegura el sincronismo en la inyección y el encendido, mejorando el rendimiento y la eficiencia del vehículo.