

ERA - 550466A - SENSOR,POSICION ARBOL LEVAS

Sensor posición árbol de levas.

Sensor de posición árbol de levas para garantizar un rendimiento óptimo en el motor. Asegura la sincronización precisa del encendido y mejora la eficiencia de combustible.