

## **ERA - 550604 - SENSOR, POSICION ARBOL LEVAS**

Sensor de posición árbol de levas

Sensor de posición del árbol de levas, esencial para el óptimo funcionamiento del motor. Garantiza un rendimiento superior y mejora la eficiencia del combustible.