

## **ERA - 550627 - SENSOR,PRESION GAS ESCAPE**

Sensor de presión gas escape

Sensor de presión para escapes de gases, esencial para la eficiencia del motor y el control de emisiones. Asegura un rendimiento óptimo y reduce el impacto ambiental.