

ERA - 550916 - SENSOR, POSICION ARBOL LEVAS

Sensor de posición árbol de levas.

Sensor de posición del árbol de levas, esencial para el rendimiento óptimo del motor y el control preciso de la sincronización. Compatible con múltiples marcas y modelos.