ERA - 550998 - SENSOR,TEMP.GAS ESCAPE

Sensor temperatura gases escape

SENSOR, TEMP. GAS ESCAPE, asegúrate de un funcionamiento óptimo del motor. Este sensor mide la temperatura de los gases de escape, mejorando la eficiencia y reduciendo emisiones.