

## **ERA - 551025 - SENSOR,TEMP.GAS ESCAPE**

Sensor de temperatura escape

Sensor de temperatura para gas de escape, esencial para el control de emisiones y la optimización del rendimiento del motor. Asegura una conducción más eficiente y ecológica.