ERA - 551038 - SENSOR, TEMP. GAS ESCAPE

Sensor de temperatura de gas escape

Sensor que monitorea la temperatura de los gases de escape, mejorando el rendimiento del motor y optimizando la eficiencia del combustible.