

## **ERA - 551160 - SENSOR,TEMP.GAS ESCAPE**

Sensor de temperatura gas escape

Sensor de temperatura para gas de escape, esencial para el rendimiento óptimo de tu vehículo. Mejora la eficiencia y reduce emisiones con este componente de alta calidad.