

ERA - 662222 - INTERRUPTOR,LUZ PRINCIPAL

Interruptor Luz Principal de Auto

Este interruptor activa y desactiva la luz principal de tu vehículo, asegurando una iluminación adecuada y seguridad en la carretera. Ideal para reemplazos y mantenimientos.